

МОДЕЛЬ 1-1844А



Установка времени:

1. Установите заводную головку в положение 3.
2. Вращая по часовой стрелке, установите требуемое время и верните заводную головку в положение 1.

Установка даты:

1. Установите заводную головку в положение 2.
2. Установите требуемую дату и верните головку в исходное положение.

Внимание!

Не следует устанавливать дату и день недели между 21.00 и 04.00

Использование хронографа:

Хронограф замеряет секунды и минуты до одного часа.

1. Чтобы запустить и остановить хронограф, нажмите кнопку А.
2. Нажмите кнопку В, чтобы сбросить хронограф и вернуть стрелку в положение 0.

Калибровка хронографа:

1. Выдвинуть заводную головку в положение 3.
2. Нажимайте кнопку А, пока стрелка хронографа не примет положение 0.
3. Верните заводную головку в положение 1.